



**NOTTWIL**

Der Stern am Sempachersee

Zentrum  
**Eymatt***nottwil*

## Mahlzeitendienst Gemeinde Nottwil Handhabung und Erwärmung der Mahlzeiten

### Anlieferung

Das Mittagsmenü wird in der Mahlzeitenbox, gemäss Ihrer Bestellung, am Morgen zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr kalt, aber fertig zubereitet, angeliefert.

Um das Essen zu erhitzen, bekommt die Angebot nutzende Person von der Gemeinde Nottwil unentgeltlich und leihweise eine Wärme-Station zur Verfügung gestellt. Details dazu finden Sie in der Quittung für den Verleih der Caldo Casa Wärmestation.

Die Wärmestation bleibt bei Ihnen, bis diese nicht mehr benötigt wird. Die fachgerechte Handhabung liegt in der Eigenverantwortung.

### Aufbereitung der Mahlzeit

- Stellen Sie die Induktions-Platte waagrecht auf und vergewissern Sie sich, dass es nicht wackelt oder vom Untergrund abrutschen kann.
- Netzkabel der Station einstecken (Kontrollieren Sie, dass das Kabel nicht defekt ist).
- Rotes und grünes Licht blinkt einmal auf und es piepst einmal.
- Geschlossene Box bündig auf die Station stellen.
- Danach START-Knopf drücken → 0/I
- Rotes Licht leuchtet (Heizvorgang dauert ca. 35 - 45 Minuten).
- Suppe und Hauptgang wird nun erhitzt.



richtig



falsch

### Mehrmaliges piepsen = Heizvorgang ist beendet, das Essen ist heiss

- Rote Lampe löscht, grüne Lampe leuchtet.
- Stecker ausziehen.
- Deckel der Box öffnen (blaue Klammern an der Seite hochheben).
- Achtung, beim Entfernen des Deckels kann Dampf entweichen.
- Nun können Sie die Mahlzeiten geniessen.

*Wir wünschen «En guete»*

### **Nach dem Essen**

- Geschirr und Deckel waschen, trocknen und in die Box stellen.
- Box verschliessen (blaue Klammern müssen einschnappen).
- Box bitte bereitstellen für die Rückgabe am nächsten Tag.
- Wärme-Station mit feuchtem Lappen reinigen und mit Tuch trocknen.

**Achtung: Wärme-Station nie unter fliessendem Wasser, im Geschirrspüler oder in einem Wasserbad reinigen. Das Produkt ist nicht vollständig Wasserdicht und es kann zu Schäden an der Elektronik kommen.**

### **Verschiedenes**

- Geschirr und Box werden im Zentrum Eymatt nach Hygienevorgaben nochmals gereinigt.
- Die Station soll bei Ihnen zu Hause in der Küche oder im Esszimmer einen sicheren Platz bekommen, am besten in der Nähe einer Steckdose.
- Auf die Wärme-Station nur die Box stellen, niemals anderes Geschirr oder Pfannen.

**Infolge Metallbeschichtung ist das Mahlzeiten-Geschirr nicht mikrowellentauglich. Ebenfalls dürfen die Plastik-Deckel nicht in den heissen Backofen.**

Bei Unklarheiten geben Ihnen die ausliefernden Personen gerne persönlich Auskunft. Gerne dürfen Sie auch die Eymatt-Küche telefonisch kontaktieren.  
Telefon Eymatt-Küche: 041 939 39 12

---